

# Recyclage des plaques (Reclaim) – Check List

## 1. Préparation papiers et plaques :

- 1.1. Nettoyage préliminaire des plaques ?
- 1.2. Déterminer la séquence de recyclage en fonction des couches et des épaisseurs à retirer ;
- 1.3. Login =>ouverture vannes Eau DI et Azote ;
- 1.4. Papiers SB prêts à prendre ;
- 1.5. Charger plaques - panier "**RECLAIM**" ;
- 1.6. Panier sur la table inox prêt à prendre ;
- 1.7. **Eau DI dans les bacs FFR et TT ?**
- 1.8. **Mettre tablier, écran facial et gants ;**

## 2. Recyclage des plaques :

- 2.1. Programmer "**HF TANK TIMER**" ;
- 2.2. Panier dans le bain HF  
ou dans le bain  $\text{HNO}_3$  :HF : $\text{H}_2\text{O}$   
et démarrer le timer "**HF TANK TIMER**" ;
- 2.3. "**FFR START**";
- 2.4. Rinçage intermédiaire:  
Panier dans le bain FFR pour 3 min ;  
Poignée du panier immergée ou rincée (6'');
- 2.5. Rinçage final:  
Panier dans bac FFR jusque 10 M $\Omega$ .cm;  
Poignée du panier immergée ou rincée (6'');
- 2.6. "**TRICKLE TANK START**";
- 2.7. Panier dans bain TT en attente du séchage;
- 2.8. Séchage : Panier dans la centrifugeuse.  
Stop puis Start.  
Panier dans la boîte de transport.

## 3. Fin d'utilisation :

- 3.1. Rincer et essuyer le plan de travail ;
- 3.2. Rincer les gants, ôter écran facial et tablier;
- 3.3. Logout =>fermeture vannes Eau DI et Azote.

## 4. Responsables :

Philippe Langlet, tél. : 5722

Guy-François Clerc, tél. : 6638